

1 以太网口 IP 设置

打印机以太网的 IP 地址可以通过 NetWinConfig 工具（在光盘文件目录下）直接进行设置。操作步骤如下：

- 1、连接打印机和电脑于同一以太网内；
- 2、打印一张打印机的“自检单”以获取打印机的当前 IP 地址（自检单打印操作方法参见“4.8 打印机自检”中的说明）；

“自检单”中“IP address: 192.168.1.87”表示当前打印机 IP 地址是 192.168.1.87。

- 3、确定打印机接好以太网口后，双击 NetWinConfig 工具，



- 4、按如图说所示步骤（若有多个相同 IP,则以 MAC 地址区分），进入配置 IP



- 5、进入配置 IP 界面后，分为两种情况

①打印机自检页中 IP 若为固定 IP 地址，则点下图中固定 IP 修改参数进行设置

00-40-41-42-43-55

设置IP参数

☒ 固定IP ☐ 自动获取IP

IP地址 192 . 168 . 1 . 87

子网掩码 255 . 255 . 255 . 0

默认网关 192 . 168 . 1 . 1

确定 取消

②打印机自检页中 IP 若为 DHCP，则点下图中自动获取 IP 修改参数进行设置

00-40-41-42-43-55

设置IP参数

☐ 固定IP ☒ 自动获取IP

子网掩码 255 . 255 . 255 . 0

默认网关 192 . 168 . 1 . 1

确定 取消

点击确定后会跳会首界面中，重新搜索 IP,再按①中步骤进行修改设置 IP 参数。



6、重新打印自检页，如果 IP 信息变成设置的信息，则修改成功。